



FERMETURE SPAS

maitrepiscinier.com

HIVERNISATION

- Nous vous suggérons fortement, afin d'éviter certains désagréments printaniers, de rencontrer l'un de nos conseillers pour recevoir des informations utiles pour préparer votre spa pour l'hiver ou de prendre rendez-vous avec notre service de fermeture « clé en main » .
- Afin de protéger l'équipement contre le gel et de maintenir l'eau claire, n'arrêtez jamais le système de filtration avant de fermer le spa.
- Afin d'éviter tout désagréments, avez-vous pensé de vérifier auprès de votre compagnie d'assurance-habitation que votre spa fait partie de vos biens assurables ?

Hivernisation du spa

- Tout d'abord, actionnez les pompes et verser le nettoyant pour tuyaux dans le spa. Faire fonctionner les pompes durant 1 heure. (Attention) : les pompes s'éteignent au bout de 20 minutes, alors ne pas oublier de les repartiir).
- Débrancher les connexions des pompes, de la lumière, de la soufflerie et de l'ozonateur.
- Vidangez le spa selon l'une des méthodes suivantes :
 - Par gravité, à l'aide du tuyau de drainage.
 - Par gravité, à l'aide d'un boyau d'aspirateur.
 - Avec une pompe submersible
- Retirez la ou les cartouche(s) de l'écumoire et rincez-les à l'eau claire. Faites-les tremper dans le nettoyant pour cartouche tel qu'indiqué sur le contenant pendant 1 h. Rincez-les et laissez-les sécher à l'air libre. Remisez-les pour l'hiver. Si elles ne sont plus bonnes, veuillez prendre les informations sur la cartouche, tel que la dimension, et les prendre en photos avant de vous en débarrasser
- Enlevez tous les jets ajustables et les appuie-têtes.
- Nettoyez la coquille à l'aide du nettoyant pour acrylique.
- Assurez-vous que les valves guillotines de chaque côté de l'élément chauffant et au devant des pompes sont ouvertes.

DRAINAGE DE LA TUYAUTERIE

Vous devez utiliser un aspirateur de type shop-vac avec soufflerie de 4.5 HP ou plus pour effectuer la fermeture correctement.



Hivernisation du spa

Scénario 1 : Spa avec une valve de dérivation pour chaque pompe :

- Commencez par la pompe 1. Dévissez la valve de dérivation 1 de 2 pouces et enlevez tous les o-ring pour ne pas les perdre. Retirez le pivot noir qui se trouve à l'intérieur de la valve et soufflez le tuyau du centre à l'aide de la soufflerie. Insérez le pivot à l'envers et dirigez l'ouverture du pivot vers l'ouverture de gauche ou de droite. Assurez-vous de bien faire les 2. Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack's formula et le pivot correctement pour refermer la valve. Aspirez l'eau résiduelle au fond du spa à l'aide de l'aspirateur.
- Répétez l'étape 1 pour la pompe 2 et la pompe 3 (s'il y a lieu).
- Étape 2 (tuyauterie secondaire) – Valves de chutes d'eau et jets de cou. Dévissez les valves on/off et enlevez les o-rings et le pivot. Soufflez dans les valves à l'aide du cône de la soufflerie jusqu'à ce que toute l'eau soit sortie des chutes et des jets de cou. Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack's formula et le pivot correctement. pour refermez la valve. Aspirez l'eau résiduelle au fond du spa à l'aide de l'aspirateur.
- Aspirez le drain de vidange du spa pendant environ 1 minute ou 2 à l'aide de l'aspirateur
- Aspirez chacun des corps de jets au moins 2 fois à l'aide de l'aspirateur.
- Aspirez la buse pour l'ozonateur à l'aide de l'aspirateur ainsi que les orifices de l'écumoire et des drains de fond.

Hivernisation du spa

Scénario 2 : Spa avec 1 valve de dérivation pour 2 pompes ou pas de valve de dérivation:

NOTE : S'il n'y a pas de valve de dérivation sur le spa, commencez à l'étape 2 et faites cette même étape 2 pour la pompe 1 aussi.

- Commencez par la pompe 1. Dévissez la valve de dérivation et enlevez tous les o-ring pour ne pas les perdre. Retirez le pivot noir qui se trouve à l'intérieur de la valve et soufflez le tuyau du centre à l'aide de la soufflerie. Insérez le pivot à l'envers et dirigez l'ouverture du pivot vers l'ouverture de gauche ou de droite. Vous assurer de bien faire les 2. Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack's formula et réinstallez le pivot correctement. Refermez la valve. Aspirez l'eau résiduelle au fond du spa à l'aide de l'aspirateur.
- Enlevez la jupe du côté où la pompe 2 se trouve. Dévissez les 2 bagues de la pompe 2. Il est parfois nécessaire de retirer la pompe complètement de sa position. Faites attention de ne rien briser sur la pompe et autour de la pompe en la retirant. Soufflez dans le tuyau du devant pour bien vider les drains. Soufflez dans le tuyau du dessus pour bien vidanger les jets. Vous devez le faire au moins 2 fois pour chaque tuyau. Aspirez l'eau résiduelle au fond du spa à l'aide de l'aspirateur.

Hivernisation du spa

Scénario 2 : Spa avec 1 valve de dérivation pour 2 pompes ou pas de valve de dérivation (suite):

- Étape 3 (tuyauterie secondaire) – Valves de chutes d'eau et jets de cou. Dévissez les valves on/off et enlever les o-rings et le pivot. Soufflez dans les valves à l'aide du cône de la soufflerie jusqu'à ce que toute l'eau soit sortie des chutes et des jets de cou. Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack's formula et le pivot correctement. Refermez la valve. Aspirez l'eau résiduelle au fond du spa à l'aide de l'aspirateur.
- Aspirez le drain de vidange du spa pendant environ 1 minute ou 2.
- Aspirez chacun des corps de jets au moins 2 fois à l'aide de l'aspirateur.
- Aspirez la buse pour l'ozonateur à l'aide de l'aspirateur ainsi que les orifices de l'écumoire et des drains de fond.
- Ne pas oublier de remettre les panneaux de jupe en place et de bien les visser.

Hivernisation du spa

3. HIVERNISATION

- ❑ Fermez le disjoncteur à l'extérieur (GFCI) et à l'intérieur de la maison (panneau).
- ❑ Asséchez la coquille.
- ❑ Versez de l'antigel lubrifiant non toxique dans chacun des trous de l'écumoire jusqu'à ce que l'antigel sorte par les drains à l'intérieur du spa. Ajouter 1/2 tasse d'antigel non toxique dans chacun des jets.
- ❑ Nettoyez le couvercle du spa à l'aide du nettoyant à couvercle et faites-le sécher. Appliquez une cire pour garder le cuir hydraté durant la période hivernale. Placez le couvercle sur le dessus du spa.
- ❑ Recouvrez le dessus du couvercle de contreplaqué pour qu'il soit tout recouvert (seulement le couvercle et non la jupe).
- ❑ Recouvrez le spa d'une toile en polyéthylène et assurez-vous que tout est bien attaché pour affronter l'hiver. Laissez une espace entre la toile et la jupe du spa pour éviter une accumulation d'humidité.

Hivernisation du spa

4. NETTOYAGE DU IN.CLEAR

- Débranchez le In.Clear et dévissez les deux unions de chaque côté de la cellule. Retirez la cellule de son emplacement sous le spa.
- Installez la rondelle en caoutchouc et l'écrou en plastique sur l'extrémité fileté de la cellule. Serrez l'écrou en plastique fermement.
- Positionnez la cellule à la verticale avec l'extrémité encapsulée vers le bas dans un sceau en plastique. Versez le produit **nettoyant à cellule** jusqu'à ce que les électrodes soient submergées. Laissez agir pendant 20 minutes et reversez le produit dans la bouteille pour une utilisation ultérieure.
- Enlevez l'écrou en plastique ainsi que la rondelle en caoutchouc et rincez l'intérieur de la cellule avec de l'eau claire.
- Remettez la cellule en place sous le spa et bien vissez les unions de chaque côté de la cellule.

Hivernisation du spa

Précautions pour un spa ouvert durant l'hiver

Vous avez choisi d'utiliser votre spa au maximum pour toute l'année ? Nous avons quelques petites précautions à vous suggérer afin d'éviter des bris qui pourraient survenir en raison du gel ou du manque de courant.

- 1- Vérifiez auprès de votre compagnie d'assurance que votre spa fait partie de vos biens assurables.
- 2- Augmentez votre cycle de filtration à 8h de filtration par jour.
- 3- Ayez sous la main un système de chauffage d'appoint, au cas où un bris mécanique surviendrait.
- 4- Ayez en votre possession au moins quatre (4) gallons d'antigel non toxique au cas où une panne de courant obligerait la fermeture du spa.
- 5- Malgré le froid, assurez-vous de traiter votre eau régulièrement afin d'éviter les risques de contamination.
- 6- Assurez-vous de déneiger le couvert de votre spa régulièrement : il ne peut supporter qu'un poids maximum de cent (100) livres.



Hivernisation du spa

Précautions pour un spa ouvert durant l'hiver (suite)

- 7- Si vous partez en vacances prolongées, soyez certain que quelqu'un s'occupe de votre spa et que cette personne sait quoi faire en cas de panne ou de bris. Sinon, fermez-le avant de partir.
- 8- Vidangez votre spa une dernière fois avant le premier gel (début décembre) afin de pouvoir le faire en toute sécurité.
- 9- Nettoyez à fond toutes les composantes de votre spa ; de cette façon vous débuterez l'hiver avec une eau plus propre et plus facile à entretenir, puisqu'on ne peut changer l'eau du spa en hiver à cause du risque de gel.
- 10- Faites faire une analyse complète de l'eau de votre spa dès le début de cette nouvelle saison afin de partir du bon pied.
- 11- Vérifiez votre spa à chaque jour.

Nous vous souhaitons de passer un bel hiver et de profiter au maximum de votre spa !



NOTES:

MAITREPISCINIER.COM



MAITRE PISCINIER